



Bawarrion® Anhängelock

Jeep Wrangler JK/JL ab 2007

12/2018

Vielen Dank daß du ein Bawarrion® Produkt gekauft hast. Bitte lese diese Anleitung vollständig durch bevor Du mit der Montage beginnst.



Lieferumfang:

- 1x Anhängelock
- 1x Abstandsblech
- 4x Schraube mit Mutter
- 8x Beilagscheibe
- 1x Bawarrion Abdeckkappe



Einbauanleitung:

1. Reinige zunächst den Rahmen an der Stelle an der später eine AHK sitzen wird. Prüfe nun den Rahmen deines Jeeps rund um die vorgegeben Bohrungen auf Unebenheiten oder Schweißrückstände.

Wenn nötig entferne diverse Rückstände mittels Feile oder anderem geeigneten Werkzeug. Sofern ein Schleifen bzw. Feilen erforderlich war trage an den entsprechenden Stellen Rostschutzfarbe oder ähnliches auf.

2. Prüfe nun den Sitz deiner AHK. Ist die Spielfrei wird kein Füllblech benötigt, sollte deutliches Spiel zwischen Rahmen und Bock bestehen muss das Abstandsblech verwendet werden. Dieses Blech soll bei Bedarf den Fertigungsbedingten Raum zwischen Rahmen und Bock füllen. Es kann durchaus schwer von der Hand gehen wenn der Spalt sehr klein ist. Wenn du das Blech verbaust trage danach Rostschutzfarbe auf.

3. Setze nun den Anhängelock am Rahmen an, schiebe das Abstandsblech auf der Fahrzeuginnenseite zwischen Anhängelock und Rahmen. Stecke die Schrauben mit Beilagscheibe von der Fahrzeuginnenseite aus durch das äußerste Loch. Nun kannst du der Reihe nach alle weiteren Schrauben durch den Rahmen stecken und die Muttern mit Beilagscheibe aufschrauben.

Bei einigen Fahrzeugen ist es durch einen zu geringen Abstand zum Stoßfänger notwendig, die Schrauben in Fahrrichtung durchstecken zu müssen.



TIPP:

Solltest du alleine Arbeiten so kannst dir behelfen indem du zuerst eine der äußeren Schrauben durch die Kupplung und den Rahmen steckst so das der Bock am Rahmen hängt dann kannst du den Bock bequem anheben.



4. Wenn nun alle vier Schrauben und das Abstandsblech in Position sind kannst du die Schrauben der Reihe nach mit **85Nm** Festziehen.
5. Kontrolliere alle Schrauben auf nach max. 50KM Hängerbetrieb.

Wir empfehlen die Aufnahmepunkte bei Hängerbetrieb regelmäßig zu kontrollieren.

Unter www.meinjeepshop.de findest du weitere Produkte wie Einschubadapter, E-Sätze und Verschiede Einschübe für deine Anhängerkupplung.

Viel Spaß mit deinem Bawarrion® Anhängelock

Tip zu Verlegung und Montage des E-Satzes:

Der Bawarrion Anhängelock bietet maximalen Schutz der Elektronischen Komponenten vor Beschädigungen im Gelände. Der Bawarrion Anhängelock bietet 2 Positionen um die Steckdose des E-Satzes geschützt zu montieren. Die Steckdose kann sowohl links als auch rechts mit dem Anhängelock verschraubt werden. Legen Sie die das Zuleitungskabel des E-Satzes am Rahmen entlang und führen Sie es am Spalt zwischen Rahmen und Anhängelock in den Bock hinein. Nun können Sie das Kabel aus der gewünschten seitlichen Öffnung wieder hinausführen und die Steckdose anschließen und dann mit dem Anhängelock verschrauben.

